

Lakier Podkładowy S.O. Słaby Zapach



WŁAŚCIWOŚCI

Doskonała
przyczepność



Łatwość
stosowania



ZASTOSOWANIE

Uniwersalny
podkład
pod lakiery
wykończeniowe
i woski



Polecany
do drewna
egzotycznego
i żywicznego



Do nakładania pod
lakiery BELMONT®,
INTENSIV®,
SPORT®,
BLUMORT™ SD
i TG, CHAMBORD™,
CHAMBORD™ SD,
INITIAL®, i VP P.U.



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON jest jednoskładnikowym lakierem uszczelniającym do parkietów.
- S.O. SŁABY ZAPACH jest polecany przed nałożeniem lakierów do parkietu BLANCHON: BELMONT®, INTENSIV®, BLUMORT™SD i TG, SPORT®, CHAMBORD™, CHAMBORD™ SD, INITIAL® i VP P.U.
- S.O. SŁABY ZAPACH stanowi również idealną warstwę podkładową przy woskowaniu.
- Łatwy w aplikacji i szybko schnący pozwala na dużą oszczędność czasu.
- S.O. SŁABY ZAPACH jest konieczny dla utrwalenia bejcy do drewna AQUATEINTE™ 2K BLANCHON lub POSTARZACZA DO DREWNA BLANCHON przed położeniem lakieru wodno-poliuretanowego.
- Doskonała przyczepność S.O. SŁABY ZAPACH jest wyjątkowo doceniana przy lakierowaniu powierzchni z drzew egzotycznych (rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
- Uwaga: Nie zaleca się stosowania lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH w halach sportowych, ale może być on użyty pod lakier SPORT® BLANCHON w pomieszczeniach wymagających właściwości antypoślizgowych: domy opieki społecznej, szkoły, budynki administracyjne, itd.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wyczłiniować powierzchnię starego bądź nowego parkietu: przeszlifować do „surowego drewna” papierem ściernym (granulacja 24 albo 36), wyrównać powierzchnię papierem o granulacji 50 lub 60 i na koniec wygładzić papierem ściernym o granulacji 100 albo 120 (patrz załącznik*, strona 2, szczegóły dotyczące szlifowania parkietu).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów lub środków wybielających).

Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do „surowego drewna” mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE™ 2K, BEJCĄ DO PARKIETÓW (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory pastelowe) lub POSTARZACZEM DO DREWNA (odcienie pozytywne).
- **WAŻNE:** Zastosowanie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH jest konieczne celem zablokowania powierzchni zabarwionej BEJCĄ DO PARKIETÓW lub POSTARZACZEM DO DREWNA przed naniesieniem lakieru w fazie wodnej lub OLEJU DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” BLANCHON. Nie jest to konieczne w przypadku pokrywania zabarwionej powierzchni lakierem tradycyjnym (rozpuszczalnikowym), ani po naniesieniu bejcy do drewna AQUATEINTE™ 2K.

SPOSÓB UŻYCIA

- LAKIER JEDNOSKŁADNIKOWY: S.O. SŁABY ZAPACH jest gotowy do użycia.
- Dobrze wstrząsnąć przed użyciem, nie wymaga rozcieńczania.
- Jak w przypadku wszystkich lakierów do parkietów, nie nanosić lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności względnej przekraczającej 85% (przestrzegać obowiązującej dokumentacji technicznej). Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w kontakcie z rozpuszczalnikami.
- Nanosić jedną obfitą warstwę podkładu za pomocą szerokiej szczotki, wałka (z krótkim włosiem) lub pistoletu Airless; nie rozprowadzać zbyt długo po powierzchni (szybko schnie).
- S.O. SŁABY ZAPACH można również nakładać gładką, metalową szpachelką. W tym przypadku konieczne jest naniesienie 2 krzyżujących się warstw. Nie stosować szpachelki na podłoża z buku, klonu i wiśni.
- Nanosić podkład S.O. SŁABY ZAPACH w jednej warstwie, bezpośrednio na drewno (ewentualnie barwione i/lub zregenerowane). Po upływie 60 minut, zmatowić i pokryć wybranym lakierem wykończeniowym do parkietu.
- Po wyschnięciu pierwszej warstwy, zaleca się delikatnie zmatowić powierzchnię monoszlifką (tarcza drobnoziarnista) lub ręcznie papierem ściernym i odkurzyć.
- Nie przekraczać 48 godzin między nakładaniem kolejnych warstw.

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy ROZCIEŃCZALNIKA SYNTILAC BLANCHON.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

Blanchon

Lakier podkładowy S.O. Słaby Zapach

SCHNIĘCIE

- Pyłosuchość: około 20 do 30 minut w zależności od temperatury i stopnia wilgotności.
- Schnięcie „matowienie/pokrywanie”: po 1 godz. w normalnych warunkach.
- Warstwa lakieru wykończeniowego powinna zostać naniesiona w ciągu 48 godzin od nałożenia warstwy lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH.

WYDAJNOŚĆ

- 10 m² z 1L na jedną warstwę.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	LAKIER PODKŁADOWY DO PARKIETÓW
TYP ŻYWIC	Syntetyczne
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 5b/7
GĘSTOŚĆ	0,82 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
LEPKOŚĆ	130 – 150 cP (w temp. 20°C, lepkościomierz BROOKFIELD)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesić się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
MATOWIENIE - POKRYWANIE	Po 60 min. w normalnych warunkach
PRZYCZEPNOŚĆ	Doskonała do odpowiednio przygotowanych powierzchni

*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
- Wyszlifować i wyczyścić brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Wygładzanie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnie zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka „grot strzały”, jodełka „zig-zag”, jodełka francuska, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413



BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France
- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com